



MAXIMA VIILUTAJAD

KASUTUSJUHEND



Veixand



ENNE SEADME KASUTAMIST TUTVUGE TÄHELEPANELIKULT SELLE JUHENDIGA

Sissejuhatus

Täname Maxima toote soetamise eest. Selleks, et sellest seadmest maksimaalset kasu saada, lugege juhend täielikult läbi enne, kui asute seadet paigaldama või kasutama.

See seade on toodetud tänapäevaste tootmistehnoloogiate abil. Igat toodet on kontrollitud ja testitud, et tagada ohutus ja toote kvaliteet.

Maxima viilutajat saab kasutada erinevate lihatoodete viilutamiseks. Seadmed on ohutud, stabiilsed ning neid on lihtne kasutada. Teil on võimalik kasutada erinevaid seadeid, et saada Teid rahuldavaid tulemusi. Kõik seadme osad, mis puutuvad kokku toiduga, on valmistatud toiduainetetööstuses lubatud materjalidest.

Ohutus

- Seadme vale kasutamine võib tõsiselt kahjustada seadet või vigastada selle kasutajaid.
- Seadet võib kasutada ainult eesmärgil, milleks ta on tehtud. Tootja / edasimüüja ei vastuta vigastuste ja kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote ebasihipärasest kasutamisest
- Seda seadet võib kasutada ainult toiduainete viilutamiseks.
- Hoidke seadet ja selle toitejuhet eemal veest ja teistest vedelikest. Juhul, kui seade peaks kukkuma vette, tõmmake viivitamatult seadme toitejuhe välja pistikupesast ning laske seadet kontrollida kvalifitseeritud tehnikul. **Nende nõuannete mittejärgimine võib põhjustada eluohtlikke olukordi.**
- Ärge kunagi püüdke ise avada seadme korpust.
- Ärge sisestage mingeid esemeid seadme korpusesse.
- Ärge asetage seadet külili või tagurpidi, isegi kui seadet transporditakse. Ärge pöörake seadet enam, kui 45°.
- Ärge puudutage pistikut märgade või niiskete kätega.
- Kontrollige regulaarselt pistikut ja toitejuhet, et neil poleks vigastusi. Kui neil ilmneb vigastusi, laske need parandada kvalifitseeritud remondiettevõttel.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kukkunud või mõnel muul viisil kahjustunud. Laske seadet kontrollida ja remontida kvalifitseeritud ettevõttel.
- Ärge püüdke ise seadet remontida. See võib lõppeda eluohtlike olukordadega.
- Veenduge, et toitejuhe ei puutuks kokku teravate või kuumade esemetega, hoidke seda eemal tulest. Kui on vaja toitejuhe pistikupesast välja tõmmata, tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Veenduge, et keegi ei saaks juhuslikult komistada või takerduda toitejuhtme taha.
- Seadet kasutades hoidke tähelepanu pidevalt seadmel.
- Ärge kunagi laske lastel kasutada seadet ilma järelevalveta.
- Alati pärast kasutamist ja enne puhastamist eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
- **TÄHELEPANU!** Kui toitejuhtme pistik on pistikupesas, on seade ühendatud vooluvõrku.
- Enne pistiku eemaldamist pistikupesast lülitage seade välja ja oodake, kuni mootor on lõpetanud töötamise.
- Ärge kunagi tõstke seadet toitejuhtmest hoides. Tõstke alati, hoides kahe käega korpusest.
- Hoiduge seadme ülekoormamisest ja ärge rakendage liigset jõudu, kui surute toiduaineid vastu lõiketera.
- Ärge kasutage abivahendeid, mis ei ole tarnitud koos seadmega.
- Elektriühendus peab vastama riiklikele ja kohalikele nõuetele.

Ettevalmistused esmakordseks kasutamiseks

- Veenduge, et seadmel ei ole kahjustusi. Mistahes kahjustuste ilmnelisel võtke ühendust edasimüüjaga ja **ÄRGE KASUTAGE** seadet.
- Eemaldage kogu pakkematerjal.
- **Hoiatus!** Seadme erinevad osad on teravad ning võivad põhjustada vigastusi, kui seadet ei kasutata ettevaatlikult.
- Paigaldage seade stabiilsele alusele ning reguleerige seade horisontaalseks.
- Paigaldage seade nii, et sisse-väljalülitamise („On / Off“) nupp asetseks selles suunas, kus seisab seadme kasutaja.

- Veenduge, et seade ei ole paigutatud soojusallika lähedale (näit. radiاتور, soojapuhur, ahi vms).
- Veenduge, et seade on paigaldatud vähemalt 10 cm kaugusele mistahes teistest esemetest või seinast.
- Paigutage seade nii, et toitejuhtme pistik oleks kogu aeg käeulatuses.
- Puhastage seade ja abivahendid leige vee ja lapiga.
- Järgige peatükis "Kasutamine" toodud juhiseid.
- **Hoiatus!** Kui tunnete, et seade on ülekuumenenud, lülitage seade välja ja laske sel jahtuda, enne kui hakkate seadet uuesti kasutama.

Kasutamine

- Ühendage seade vooluvõrku.
- Veenduge, et seade oleks komplekteeritud õigesti.
- Vaadake üle liha. Veenduge, et see ei sisaldaks luid ja kõvu kõõluseid. Veenduge, et liha oleks sulanud.
- Seadistage Teile vajalik viilu paksus, kasutades selleks seadme küljel olevat lülitit.
- Asetage lihatükk lõikehoova alla.
- Lülitage seade sisse "On / Off" nupust.
- **Hoiatus!** Enne kui surute lihatüki vastu lõiketera, peab seade olema sisse lülitatud.
- Lõikehoova abil suruge lihatükk sujuvalt vastu lõiketera. Nii edasi- kui tagasisuunas liigutades peab lõikehoob alati lõpuks jõudma lõppasendisse.
- **Hoiatus!** Ärge üritage püüda lõigatud tükki käega, laske sel kukkuda alusele. Vajaduse korral saate paigaldada tükkide kukkumisalale teise aluse, millele tükkid langeksid.
- **Hoiatus!** Lihatuski liiga tugevalt surudes võite seadet kahjustada.
- **Hoiatus!** Ärge kunagi suruge lihatüki vastu lõiketera käega.
- Kui liha on seadme ummistanud, lülitage seade välja, oodake, kuni lõiketera on seiskunud ning eemaldage seadmelt vajalikud osad, seejärel saate eemaldada ummistuse.
- **Hoiatus!** Ärge kasutage teisi esemeid, näiteks lusikat või spaatlit; need võivad seadet kahjustada.
- **Hoiatus!** Lõiketera on väga terav ning võib tekitada lõikehaavu, kui seda ei käsitseta ettevaatlikult.
- Kui olete lõiganud viimase viilu, tõmmake lõikehoob täielikult enda poole lõpuni välja.
- Lülitage seade välja "On / Off" nupust.
- Oodake, kuni lõiketera on täielikult seiskunud ja lõigatud viilud saab ohutult ära võtta.
- Kui olete seadmega töö lõpetanud, puhastage seade vastavalt peatükis "Puhastamine ja hooldus" toodud juhistele.
- Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.

Puhastamine ja hooldus

- Enne seadme puhastamist või hooldust eemaldage alati toitejuhtme pistik pistikupesast.
- **Hoiatus!** Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid ega abrasiivseid puhastuslappe, mis võivad põhjustada kriimustusi. Ärge kasutage lahusteid. Veenduge, et vesi ei satuks seadme sisse.
- **Hoiatus!** Ärge kunagi asetage seadet vette või mistahes muusse vedelikku.
- Seadet saab puhastada vee ja pesuaine nõrga lahusega niisutatud lapiga. Kuivatage seade kuiva lapiga.
- Lõiketera saab eemaldada, keerates lahti musta plastikust poldi seadme tagaküljel. Pärast seda saate eemaldada sisemise plaadi, pääsedes nii ligi lõiketerale. Lõiketera eemaldamiseks kasutage kuuskantvõtit. Lõiketera-tagust ala saab puhastada pika pintsliga abil.
- **Hoiatus!** Lõiketera on väga terav ja võib põhjustada vigastusi. Seega kasutage puhastamise ajal alati kaitsekindaid.
- Lõigatud viilude aluse saab eemaldada, kui keerate täielikult lahti musta poldi, mis asub seadme esiküljel. Ärge peske seadmelt eemaldatavaid osi nõudepesumasinas, see võib osi kahjustada.
- Kui lõiketera muutub nürriks, saate seda teritada seadme peale kinnitatud terituskivi abil. Keerake polt osaliselt lahti ning tõstke terituskivi nii kõrgele, kui võimalik, seejärel

keerake kivi 90 kraadi ning laske see tagasi oma kohale. Lülitage seade sisse ja suruge samaaegselt kergelt mõlemat hõbedast nuppu. Sellega surutakse terituskivi vastu lõiketera, toimub tera teritamine. Hoidke nuppe ca 30 sekundi vältel ning seejärel kontrollige tera teravust. Vajadusel korrake protsessi. Kui olete teritamise lõpetanud, asetage terituskivi tagasi algsesse asendisse. Pärast seadme puhastamist on see jälle valmis kasutamiseks.

Spetsifikatsioonid

Nimi	Viilutaja		
Mudel:	MS 220	MS 250	MS 300
Nimivool:	230 V ~ 50 Hz		
Kasutatav võimsus:	120 W	150 W	250 W
Mõõtmed:	P450 x L280 x K320 mm	P470 x L280 x K320 mm	P530 x L330 x K460 mm
Lõiketera läbimõõt:	220 mm	250 mm	300 mm
Kaal:	ca 14,1 kg	ca 14,3 kg	ca 24,3 kg
Korpus:	Anodiseeritud alumiinium		
Lõiketera:	Karastatud roostevaba teras		

Hoiustamine

- Enne seadme hoiustamist veenduge, et see oleks korralikult puhastatud.
- Kerige kokku toitejuhe.
- Hoiustage seadet jahedas ja kuivas kohas.

Garantii

Tootja annab seadmele 12-kuulise garantii alates selle soetamise kuupäevast. Garantiiperioodil vastutab tootja tasuta varuosade eest, kui ilmnes seadme viga või osa kvaliteediprobleem.

Järgnev ei kuulu tasuta teenuste alla:

1. Kahjustused, mis on põhjustatud transpordist, seadme paigaldamisest või valest elektriühendusest.
2. Kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigete näitajatega toitepinge kasutamisest.
3. Kahjustused, mis on põhjustatud seadme lahtimonteerimisest, mehaanilisest või elektrilisest ümberehitamisest.
4. Kahjustused, mis on põhjustatud seadme valest kasutamisest või puhastamisest ja hooldamisest.
5. Kahjustused, mis on põhjustatud toitepinge kõikumisest, tulest, hoone kokkuvarisemisest, välgust, üleujutusest ja teistest loodusõnnetustest, samuti kahjustused, mis on põhjustatud rottide või teiste kahjurite poolt.
6. Kahjustused, mis on põhjustatud kasutusjuhendi mittejärgimisest.
7. Seadme ja selle osade normaalne kulumine.
8. Ostutšeki muutmise või selle puudumise korral.

Utiliseerimine

Seadme utiliseerimisel pärast selle kasutusaja lõppu järgige vastavat seadusandlust ja kohalikke regulatsioone.

SEADMETE HOOLDUS, REMONT JA VARUOSAD

Veikand Service Center

Koidula 19, 72213 Türi, Järvamaa
 Tel.: +372 38 53 732; +372 38 53 008
 Gsm: +372 53 014 980
 E-post: service@veikand.ee
 Koduleht: <http://www.foodtech.ee>