



MAXIMA

KÖÖGIVILJALÕIKUR VC450



KASUTUSJUHEND

Veixand



ENNE SEADME KASUTAMIST TUTVUGE TÄHELEPANELIKULT SELLE JUHENDIGA

Sissejuhatus

Täname Maxima toote soetamise eest. Selleks, et sellest seadmest maksimaalset kasu saada, lugege juhend täielikult läbi enne, kui asute seadet paigaldama või kasutama.

See seade on toodetud tänapäevaste tootmistehnoloogiate abil. Igat toodet on kontrollitud ja testitud, et tagada ohutus ja toote kvaliteet.

Seadet saab kasutada erinevate köögiviljade lõikumiseks. Seade on ohutu, stabiilne ja seda on lihtne kasutada. Saate kasutada erinevaid lõiketerasid, et täita erinevaid vajadusi. Kõik osad, mis on kokkupuutes toiduainetega, on valmistatud toiduainetetööstuses lubatud materjalidest.

Ohutus

- Seadme vale kasutamine võib tõsiselt kahjustada seadet või vigastada selle kasutajaid.
- Seadet võib kasutada ainult eesmärgil, milleks ta on tehtud. Tootja / edasimüüja ei vastuta vigastuste ja kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote ebasihipärasest kasutamisest
- Seda seadet võib kasutada ainult köögiviljade töötlemiseks.
- Hoida seadet ja selle toitejuhet eemal veest ja teistest vedelikest. Juhul, kui seade peaks kukkuma vette, tõmmake viivitamatult seadme toitejuhe välja pistikust ning laske seadet kontrollida kvalifitseeritud tehnikul. **Nende nõuannete mittejärgimine võib põhjustada eluohtlikke olukordi.**
- Ärge kunagi püüdke ise avada seadme korpust.
- Ärge sisestage mingeid esemeid seadme korpusesse.
- Ärge asetage seadet külili või tagurpidi, isegi kui seadet transporditakse. Ärge pöörake seadet enam, kui 45°.
- Ärge puudutage pistikut märgade või niiskete kätega.
- Kontrollige regulaarselt pistikut ja toitejuhet, et neil poleks vigastusi. Kui neil ilmneb vigastusi, laske need parandada kvalifitseeritud remondiettevõttel.
- Ärge kasutage seadet, kui see on kukkunud või mõnel muul viisil kahjustunud. Laske seadet kontrollida ja remontida kvalifitseeritud ettevõttel.
- Ärge püüdke ise seadet remontida. See võib lõppeda eluohtlike olukordadega.
- Veenduge, et toitejuhe ei puutuks kokku teravate või kuumade esemetega, hoidke seda eemal tulest. Kui on vaja toitejuhe pistikupesast välja tõmmata, tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Veenduge, et keegi ei saaks juhuslikult komistada või takerduda toitejuhtme taha.
- Seadet kasutades pidage seda alati silmas.
- Ärge kunagi laske lastel kasutada seadet ilma järelevalveta.
- Alati pärast kasutamist ja enne puhastamist eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
- **TÄHELEPANU!** Kui toitejuhtme pistik on pistikupesas, on seade ühendatud vooluvõrku.
- Enne pistiku eemaldamist pistikupesast lülitage seade välja ja oodake, kuni mootor on lõpetanud töötamise.
- Ärge kunagi tõstke seadet toitejuhtmest hoides. Tõstke alati, hoides kahe käega korpusest.
- Hoiduge seadet üle koormamast ja ärge kasutage liigset jõudu, kui surute köögivilju seadmesse.
- Ärge kasutage abivahendeid, mis ei ole tarnitud koos seadmega.
- Elektriühendus peab vastama riiklikele ja kohalikele nõuetele.

Ettevalmistused esmakordseks kasutamiseks

- Veenduge, et seadmepiir ei ole kahjustusi. Mistahes kahjustuste ilmnemisel võtke ühendust edasimüüjaga ja **ÄRGE KASUTAGE** seadet.

- Eemaldage kogu pakkematerjal.
- **Hoiatus!** Seadme erinevad osad on teravad ning võivad põhjustada vigastusi, kui seadet ei kasutata ettevaatlikult.
- Paigaldage seade stabiilsele pinnale ning reguleerige see horisontaalseks.
- Veenduge, et seade ei ole paigutatud soojusallika lähedale (näit. radiaator, soojapuhur, ahi vms).
- Veenduge, et seade on paigaldatud vähemalt 10 cm kaugusele mistahes teistest esemetest või seinast.
- Paigutage seade nii, et toitejuhtme pistik oleks kogu aeg käeulatuses.
- Puhastage seade ja abivahendid leige vee ja lapiga.



- Avage seade, kasutades ohutusnuppu, mis asub seadme paremal küljel (vt. fotot).
- **TÄHELEPANU!** Avage seade täielikult, et veenduda, et see ei kukuks uuesti kinni, kui paigaldate lõiketerasid.



- Asetage lõiketera ja väljutusketas nii, nagu näidatud ülaloleval fotol. Pingutage mõlemad kettad kindlalt.
- Sulgege seade ja veenduge, et ohutusnupp oleks kindlalt pingutatud.
- Asetage plastikust pulk parempoolsesse avasse.
- Järgige peatükis "Kasutamine" toodud juhiseid.
- **TÄHELEPANU!** Kui tunnete, et seade on ülekuumenenud, lülitage seade välja ja laske sel jahtuda, enne kui hakkate seadet uuesti kasutama.

Kasutamine

- Veenduge, et seade oleks komplekteeritud õigesti.
- Veenduge, et köögiviljad ei oleks külmunud ning lõigake suuremad tükid väiksemateks nii, et need mahuksid seadme sisestusavasse.
- Ühendage seade vooluvõrku.

- Kasutage sisse-väljalülitamise (“On / Off”) nuppu, mis paikneb seadme küljel, et käivitada seade.
- **TÄHELEPANU!** Ärge sisestage köögivilju seadmesse, kui seade on välja lülitatud.
- Kasuta koos seadmega tarnitud abivahendit, et suruda sujuvalt köögiviljad seadmesse.
- **TÄHELEPANU!** Liiga tugevalt surumine võib kahjustada seadet.
- **TÄHELEPANU!** Ärge kunagi suruge köögivilju seadmesse käega.
- Kui köögiviljad ummistavad seadme, lülitage seade välja, oodake, kuni mootor seiskub, eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast. Seejärel võite eemaldada seadmelt vajalikud osad ja saate eemaldada köögiviljad.
- **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage teisi esemeid, näiteks lusikat või spaatlit; need võivad seadet kahjustada.
- Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
- Kui olete seadmega töö lõpetanud, puhastage seade vastavalt peatükis “Puhastamine ja hooldus” toodud juhisteile.

Puhastamine ja hooldus

- Enne seadme puhastamist või hooldust eemaldage alati toitejuhtme pistik pistikupesast.
- **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid ega abrasiivseid puhastuslappe, mis võivad põhjustada kriimustusi. Ärge kasutage lahusteid. Veenduge, et vesi ei satuks seadme sisse.
- **TÄHELEPANU!** Ärge kunagi asetage seadet vette või mistahes muusse vedelikku!



- Seadme katte puhastamiseks saab selle eemaldada nii, nagu näidatud ülaloleval pildil. Linkide vallapäästmisega, neid välja tõmmates, saate katte eemaldada.
- Seadet saab puhastada vee ja pesuaine nõrga lahusega niisutatud lapiga. Kuivatage seade kuiva lapiga.
- Seadmega kaasas olevaid abivahendeid võib pesta sooja vee ja pesuvahendiga. Ärge peske neid nõudepesumasinas; nõudepesumasinas kasutatavad pesuained võivad olla liiga agressiivsed. Kuivatage abivahendid täielikult kuiva lapiga ning hõõruge kergelt sisse vähese toiduõliga.

Spetsifikatsioonid

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • Alumiiniumist kest | • Tootlus 50 – 450 kg tunnis |
| • 1 kiirus 270 p/min | • Kaal: 32 kg |
| • Ohutusnupp | • Mõõdud: K400xL290xP540 mm |
| • Erinevad löikevõimalused | • 230V/50Hz/1faas, 550W |
| • Standardkomplektis 5 lõiketera | |

Hoiustamine

- Enne seadme hoiustamist veenduge, et see oleks korralikult puhastatud.
- Kerige kokku toitejuhe.
- Hoiustage seadet jahedas ja kuivas kohas.

Garantii

Tootja annab seadmele 12-kuulise garantii alates selle soetamise kuupäevast. Garantiiperioodil vastutab tootja tasuta varuosade eest, kui ilmnes seadme viga või osa kvaliteediprobleem.

Järgnev ei kuulu tasuta teenuste alla:

1. Kahjustused, mis on põhjustatud transpordist, seadme paigaldamisest või vales elektrühendusest.
2. Kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigete näitajatega toitepinge kasutamisest.
3. Kahjustused, mis on põhjustatud seadme lahtimonteerimisest, mehaanilisest ümberehitamisest.
4. Kahjustused, mis on põhjustatud seadme vales kasutamisest või puhastamisest ja hooldamisest.
5. Kahjustused, mis on põhjustatud toitepinge kõikumisest, tulest, hoone kokkuvarisemisest, välgust, üleujutusest ja teistest loodusõnnetustest, samuti kahjustused, mis on põhjustatud rottide või teiste kahjurite poolt
6. Kahjustused, mis on põhjustatud kasutusjuhendi mittejärgimisest.
7. Seadme ja selle osade normaalne kulumine.
8. Ostutšeki muutmise või selle puudumise korral.

Utiliseerimine

Seadme utiliseerimisel pärast selle kasutusaja lõppu järgige vastavat seadusandlust ja kohalikke regulatsioone.

SEADMETE HOOLDUS, REMONT JA VARUOSAD

Veikand Service Center

Koidula 19, 72213 Türi, Järvamaa
Tel.: +372 38 53 732; +372 38 53 008
Gsm: +372 53 014 980
E-post: service@veikand.ee
Koduleht: <http://www.foodtech.ee>